Клавишные переключатели KCD Условные обозначения

KCD **1** – **1** **01** **N** – **5** – **C** **3** – **R** / **3P**

Вид	Тип	Функции	Подсветка	Серия	Тип клавиши	Маркировка	Цвет клавиши	Кол-во контактов

1	*Miniature*
2	*Medium*
3	*Medium 1 группа*
4	*Medium 2 группы*
5	*Sub-Miniature*

1	*1 группа 1 клавиша*
2	*2 группы 1 клавиша*
21	*2 группы 2 клавиши*
3	*3 группы 1 клавиша*
31	*3 группы 3 клавиши*

01	ON-OFF
02	ON-ON
03	ON-OFF-ON
11	(ON)-OFF
12	(ON)-ON
13	(ON)-OFF-ON
22	OFF-ON-ON
23	(ON)-OFF-(ON)

-	*Без индикации*
N	*Подсветка клавиши*
EN	*Точечная индикация*

A	
B	
C	
*	
*	

* *без специального обозначения*

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
0	
10	

B	Black	*Черный*
W	White	*Белый*
R	Red	*Красный*
G	Green	*Зеленый*
Y	Yellow	*Желтый*
BL	Blue	*Синий*
O	Orange	*Оранжевый*
GR	Gray	*Серый*

1	
2	

Примечание: приведенная запись соответствует переключателю:

KCD-1-101N-5-C3-R/3P on-off